



## Wichtige Infos zur Programmierung einer io homecontrol Technologie® Bedieneinheit

### Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Rollladen an Spannung anschließen
2. Spannungsversorgung für 3 Sekunden unterbrechen
3. Spannungsversorgung für 10 Sekunden einschalten
4. Spannungsversorgung für 3 Sekunden unterbrechen
5. Spannungsversorgung einschalten:  
Rollladen führt eine kurze Auf- und Abwärtsbewegung aus
6. Programmier-Taste der Bedieneinheit max. 2 Sekunden drücken  
Rollladen führt eine kurze Auf- und Abwärtsbewegung aus.  
Die im Lieferumfang enthaltene Bedieneinheit ist jetzt programmiert.\*

\* Bei Verwendung einer schon vorhandenen Bedieneinheit,  
beachten Sie bitte die Programmierungsschritte des Herstellers.



Baier GmbH Dachelemente · Adolf-Hüttig-Straße 4 · 77871 Renchen-Ulm  
Tel. 0 78 43/94 76-21 · Fax 0 78 43/94 76-33 · [info@baier-gmbh.de](mailto:info@baier-gmbh.de)