

## **KURBELDURCHFÜHRUNG**

Die Kurbelbedienung ist je nach Fenstertyp möglich. Dafür muss eine Kurbeldurchführung am Rahmen des Dachfensters angebracht werden.

Durch verschiedene Bohrschablonen kann sich die Bohrung für die flexible Kurbeldurchführung sehr einfach gestalten. Bei Selbstmontage muss dieser Kurbelzugang bzw. -Durchführung immer gebohrt werden.

Wenn Sie Ihren Dachfensterrollladen mit Kurbel bedienen möchten, dann muss hier berücksichtigt werden, dass bei der Montage am Dachfenster selbst eine Bohrung für die Durchführung der Verbindung zum Kurbelgetriebe im Rollladen gesetzt werden muss. Es kann hier nicht ausgeschlossen werden, dass es dadurch zu Zugluft und Luftaustausch zwischen innen und außen kommen kann. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar, da auf Grund der erforderlichen Durchgangsbohrung dieser Sachverhalt nicht vermieden werden kann. Wenn Sie sich diesem Risiko nicht aussetzen möchten, empfehlen wir innovativen Antriebsmöglichkeiten mit Motor, Funk oder völlig kabellos über Solar.