

Einbauanleitung Baier-Rollladen Kurbel für VELUX Cabrio / unteres Element

(Farbe und Form variiert nach Modelljahr)

Neue Baureihe S08 und K-Serie



Abb. 1

3 mm



Abb. 3



Abb. 5



Abb. 6



Abb. 2



Abb. 4

Schritt für Schritt Anleitung

- Das obere Dachfenster in Klapp-Funktion bringen **Abb. 1**
- Rollladen mit dem Rollladenkasten nach unten auf das untere Fensterelement legen
- Rollladen mittig ausrichten und nach oben schieben **Abb. 2** Abstand zum oberen Element 3 mm **Abb. 3**
- Löcher mit einem Bohrer Ø 4,2 mm vorbohren Rollladen mit Schrauben 4,8 mm x 70 mm festschrauben **Abb. 4**
- Montierten Rollladen wie in **Abb. 5** und **Abb. 6** bedienen Kurbelstange von innen durch das obere geöffnete Fenster in den außen liegenden Kurbelantrieb einführen und den Rollladen durch Drehbewegungen der Kurbel öffnen oder schließen.
- Funktion des Fensters und Rollladens überprüfen! Wenn notwendig Federkraft des Dachfensters nach Herstellerangaben nachstellen.

Bedienungs- und Wartungsanleitung:

1. Bei Frost Rollladen nicht bedienen. Elektroautomatiksteuerungen sind auszuschalten.
2. Rollladen 2 x jährlich an den Umlenkrollen mit silikon-, harz- und fettfreiem Wartungsöl warten. Laufschiene reinigen.

Hinweis: Die Montage eines Rollladens kann den Wärmedämmwert verändern.



Baier®

Kundendienst:

Baier GmbH Dachelemente
Adolf-Hüttig-Straße 4 77871
Renchen-Ulm Telefon: 07843
/ 94 76 21 Telefax: 07843 /
94 76 33 info@baier-
dachelemente.de www.baier-
dachelemente.de

VELUX Cabrio Modelle älterer Generation



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Bei Modellen einiger älteren Baureihen kann in seltenen Fällen die Blende des Rollladens am Geländer streifen. Das lässt sich durch die folgenden Schritte beheben.

- Nieten nur an der Innenseite des Geländers mit Bohrer Ø 5 mm ausbohren **Abb 1**
- Bohrloch versenken **Abb 2 und Abb 3**
- Geländerbeschlag mit mitgelieferten Senkkopf-Schrauben M5 x 12 mm und Stopmuttern wieder befestigen **Abb. 4**