



Bedienungs- und Wartungsanleitung!

1. Rollläden nicht in Schwingstellung bedienen.
Im geschlossenen Zustand nicht in Putzstellung bringen.
2. Bei Frost darf der Rollladen nur vorsichtig bedient werden.
3. Der Rollladen ist jährlich 1 - 2 mal an den Umlenkrollen zu warten.
Die Laufschiene sind zu reinigen.

Kundendienst: **Baier**® GmbH 77871 Renchen-Ulm
Telefon: 07843 / 94 76 0 Fax: 07843 / 94 76 33
info@baier-gmbh.de www.baier-gmbh.de