

# Einbauanleitung Baier-Rollladen Kurbel für alle VELUX GIL / GIU unteres Element

(Farbe und Form variiert nach Modelljahr)



Abb. 1

mind  
3  
mm



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5

## Schritt für Schritt Anleitung

- Das obere Dachfenster in Klapp-Funktion bringen **Abb. 4**
- Rollladen mit dem Rollladenkasten nach unten auf das untere Fensterelement legen
- Rollladen mittig ausrichten und wie **Abb. 1 + 2** nach oben schieben. Abstand zum oberen Element mindestens 3 mm.
- Löcher mit einem Bohrer  $\text{Ø } 4,2 \text{ mm}$  vorbohren Rollladen mit Schrauben  $4,8 \text{ mm} \times 70 \text{ mm}$  festschrauben

## Abb. 3

- Montierten Rollladen wie in **Abb. 4 und Abb. 5** bedienen Kurbelstange von innen durch das obere geöffnete Fenster in den außen liegenden Kurbelantrieb einführen und den Rollladen durch Drehbewegungen der Kurbel öffnen oder schließen.
- Funktion des Fensters und Rollladens überprüfen! Wenn notwendig Federkraft des Dachfensters nach Herstellerangaben nachstellen.

  
**Baier**<sup>®</sup>

### Kundendienst:

Baier GmbH Dachelemente  
Adolf-Hättig-Strasse 4 77871  
Renchen-Ulm Telefon: 07843  
/ 94 76 21 Telefax: 07843 / 94  
76 33 info@baier-  
dachelemente.de www.baier-  
dachelemente.de

### Bedienungs- und Wartungsanleitung:

1. Bei Frost Rollladen nicht bedienen. Elektroautomatiksteuerungen sind auszuschalten.
2. Rollladen 2 x jährlich an den Umlenkrollen mit silikon-, harz- und fettfreiem Wartungsöl warten. Laufschiene reinigen.

Hinweis: Die Montage eines Rollladens kann den Wärmedämmwert verändern.

  
DAS  
DACHFENSTER  
ZUBEHOER.DE